Dale Tiffany, Inc.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

Item No: TA13064

FOR RETURN SHIPPING PURPOSES:
PLEASE RETAIN ORIGINAL PACKAGING
TO MINIMIZE DAMAGE.

1. Place the base on a level surface.
2. Insert the harp (B) until it sits firmly into the saddle (A).
3. Adjust the knurl nut (C) on the harp (B).
   This can be used to raise the shade a little if necessary.
4. Place shade (D) over end of harp (B) and tighten finial (E) securing shade in place.
5. Insert the bulb into the bulb socket.



Recommended (1) maximum 60 WATT Type "B" Bulb
Or (1) maximum 13WATT CFL Bulb
(Bulb not included)

Cleaning of your lamp.

Unplug lamp, wipe with a damp cloth.

Do not use abrasives

Important Safety Instructions

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric stock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.

Instrucciones Importantes de Seguridad

Esta Lampara Portatil tiene un enchufe polarizado (una punta es mas ancha que otra), Como una manera de seguridad para reducir el riesgo de una descarga electrica. Este enchufe podra ser conectado a un receptor polarizado de una sola manera si no logra conectar completamente el enchufe, reinviertalo para ponerlo en la posicion correta. Si despues de voltearlo aun no logra conectarlo. favo de contactar con un electricista con licencia (Calificado) nunca utilizar la lampara con una extencion de cordon electrico a menos de que el enchufe de la coneccion es completamente introducida.

***SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.**

Made in China **Revision – 04/09/13**

Dale Tiffany, Inc.

INSTRUCIONES DE ASAMBLEA:
Modelo: TA13064

PARA RAZONES DE REGRASAR: POR FAVOR CONSERVE EL IMPAQUETADO ORIGINAL PARA REDUCIR DAÑOS MINIMO.

1. Coloque la base sobre una superficie plana.

2. Inserte la arpa (B) hasta que quede firmemente en la silla de montar (A).

3. Ajuste la tuerca moleteada (C) sobre la arpa (B). Esto se puede utilizar para subir la persiana un poco si es necesario.

4. Coloque la pantalla (D) sobre el extremo del arpa (B) y apriete el remate (E) asegure la pantalla en su lugar.

5. Inserte la bombilla en el portalámparas.



Recomende (1) máximo 60 vatios Tipo "B" bombilla
or (1) bombilla máximo 13 vatios de CFL
(Bombilla no incluida)

Limpieza de su lámpara.

Desenchufe la lámpara, limpiar con un paño húmedo.No utilice productos abrasivos

Important Safety Instructions

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric stock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.

Instrucciones Importantes de Seguridad

Esta Lampara Portatil tiene un enchufe polarizado (una punta es mas ancha que otra), Como una manera de seguridad para reducir el riesgo de una descarga electrica. Este enchufe podra ser conectado a un receptor polarizado de una sola manera si no logra conectar completamente el enchufe, reinviertalo para ponerlo en la posicion correta. Si despues de voltearlo aun no logra conectarlo. favo de contactar con un electricista con licencia (Calificado) nunca utilizar la lampara con una extencion de cordon electrico a menos de que el enchufe de la coneccion es completamente introducida.

***Guardar estas instructiones para una referencia futura.**

Hecho en China **Revision – 04/09/13**